

Beton De Luxe

www.beton-deluxe.com

Beschrijving aanbrengen beton look voor meubelen en wanden

Producten: Primer, Micro - betonpoeder, kleurstof, impregneermiddel, sealer

Gereedschap: Spaan, troffel, emmers, mixer en plamuurmes

Zorg dat de ondergrond volledig droog is. Deze omschrijving gaat uit van een vlakke, strakke ondergrond.

Werkzaamheden/ bewerkingsvolgorde:

Wanden of meubelen voorlijmen met primer. De primer moet 60 tot 90 minuten drogen voordat u de volgende bewerking kunt uitvoeren.

Doe de kleurstof bij de microbeton en mix de kleurstof er goed doorheen. Om te controleren of het goed is gemixt, ga dan met de troffel door de emmer, er mogen nu geen kleurstof strepen meer te zien zijn.

Als u de micro beton gaat aanmaken houd er rekening mee dat het product +/- 2 uur te verwerken zal zijn. Als het product opstijft dan kunt u er nog wat water aan toevoegen of ligt op mixen. Gebruik indien gewenst de Beton de Luxe mixer voor het verwerkbaar maken van de micro beton.

De verhouding: 1 e laag = 1 kg micro medium mengen met 300 gr zuiver water.

De verhouding: 2^e laag = 1 kg micro fino mengen met 350 gr zuiver water.

Als u de micro beton nog te dik vindt dan kunt u hier eventueel nog water aan toevoegen, naar eigen inzicht.

Bij het aanmaken:

Doe eerst het water in de emmer, daarna de micro- poeder. Mix dit mengsel 2 minuten. Blijf mixen totdat er een boterachtig geheel ontstaat. De juistheid van het mengsel kan getest worden door het

mengsel op uw spaan te doen. Dit mag er niet aflopen, maar moet blijven kleven.

Nu kan de 1^e laag aangebracht worden met de micro medium 0.9 kg per m². Breng deze dekkend aan, de ondergrond mag niet meer zichtbaar zijn. Laat het oppervlak drogen, u ziet dan de ondergrond lichter worden. Schuur nu de opgebrachte laag met korrel 100, dit kan al na 3 uur. Indien u de laag 1 dag laat drogen is schuren met korrel 60 aan te raden. Zo schuurt u alle oneffenheden weg. Schuur het oppervlak niet geheel vlak want dan verliest u de “gewolkte”structuur / tekening op meubel of wand. Maak na het schuren de beton- look stof vrij (kan mbv stofzuiger). U ziet de tekening nog wel maar voelt het bijna niet. Breng nu een laag primer, +/- 60 á 70 gram per m² aan en wacht 60 minuten tot 90 minuten.

Breng nu de 2^e laag Micro – fino aan (+/- 0.4 kg per m²) door met de spaan nu meerdere malen over de muur na te spanen (wrijven zonder product op te brengen)krijgt u meer tekening te zien. (hoe meer u spaant hoe drukker de tekening op de wand of meubel wordt)

De beton look moet 24 tot 48 uur drogen, de droog tijd hangt af van de temperatuur en het vochtgehalte in de ruimte. Na droging de muur licht schuren met schuurpapier korrel 180, zodat de muur glad aanvoelt. Daarna de muur weer stof vrij maken. Als de muur stof vrij is kunt u de impregneerlaag aanbrengen. Doe dit met een micro fiber roller (kort harig) of lak roller.

Breng na droging van de impregneerlaag de sealer coating aan in 2 lagen.

Gebruik voor de sealer - coating ook een kortharige micro fiber roller.

Let op ! De sealer is na 48 uur te betreden, maar heeft dan nog niet zijn volledige sterkte gekregen. Na 7 dagen is de coating volledig uitgehard.

Belangrijk: Voor het aanbrengen van de sealer dient de temperatuur in de ruimte tussen 15 tot 30 graden te zijn.

Beschrijving aanbrengen Micro – beton op een wand die reeds is betegeld

Als u over tegels beton look wilt aanbrengen moet u eerst de tegels ontvetten en daarna de voegen dicht zetten met een micro Base. Vul de voegen goed op. Na droging schuren met korrel 60. U kunt nu de gehele wand voorlijmen met primer en waar nodig gaas aanbrengen. Het is aan te raden om gaas aan te brengen over de scheuren in de wanden. Rol het gaas nog eens na met de Polyester roller met primer zodat de luchtballen verdwijnen. Als de luchtballen toch nog zichtbaar zijn dan deze met een stanley mes open snijden en het gaas opnieuw aandrukken.

Nu kunt u de micro base aanbrengen. Deze laag laten drogen (totdat het licht is opgekleurd) Schuur de droge laag met korrel 60. Maak het oppervlak stofvrij. Breng de primer aan . Nu kunt u de 2^e laag micro medium aanbrengen, laten drogen, schuren en voor lijmen. Nu kunt u de laag Micro – fino aanbrengen. Zie voor deze bewerkingen de vorige pagina van deze beschrijving.

Als u op wanden, die **niet** behang klaar zijn opgeleverd, de beton look wilt aanbrengen dan dient u eerst de micro base aan te brengen. Schuur deze met korrel 60 en maak de wand stofvrij. Breng nu de primer aan (voorlijmen) en daarna de 2 lagen Micro – beton aanbrengen